

NXP Killer Unlimited

Skrócona instrukcja obsługi

1. Przygotowanie

- Podłącz urządzenie do zasilania.
- Uruchom NXP Killer.
- Dobierz odpowiedni adapter do płytki PCB klucza.
- Umieść płytkę w adapterze zgodnie z oznaczeniami.

2. Odczyt danych

- Wybierz funkcję **Read**.
- Poczekaj na zakończenie odczytu danych z oryginalnego klucza.
- Zweryfikuj poprawność odczytu. Poprawny odczyt danych sygnalizowany jest zapaleniem się zielonej diody LED na środku urządzenia

3. Kopiowanie

- Włóż nową płytkę lub transponder do odpowiedniego adaptera.
- Wybierz funkcję **Write**.
- Rozpocznij kopiowanie. Poprawny zapis danych sygnalizowany jest zapaleniem się zielonej diody LED na środku urządzenia

Proces trwa około **30 sekund**.

4. Weryfikacja

Po zakończeniu operacji urządzenie potwierdzi poprawne zapisanie danych.

Po prawidłowym skopiowaniu:

- działa immobilizer,
- zachowana zostaje funkcjonalność pilota.

Wskazówki

- Zawsze używaj adaptera przeznaczonego dla danej wersji PCB.
- Przed rozpoczęciem kopiowania sprawdź prawidłowe ułożenie płytki w adapterze.
- Nie odłączaj zasilania podczas odczytu ani zapisu danych.
- W przypadku błędu sprawdź czystość styków oraz poprawność osadzenia płytki.